



Biometrische - en naderingslezer

NL



GEBRUIKERSHANDLEIDING



www.xprgroup.com

INHOUD

| 1. BESCHRIJVING | . 3 |
|--|------|
| 2. SPECIFICATIES | . 3 |
| 3. MONTAGE | . 4 |
| 4. BEDRADING | . 4 |
| 5. BIOMETRISCHE LEZERS AANSLUITEN OP EWS-CONTROLLER | . 5 |
| 5.1 BIOMETRISCHE LEZERS IN DEZELFDE RS-485-LIJN AANSLUITEN OP DE EWS-CONTROLLERS | . 5 |
| 5.2 BIOMETRISCHE LEZERS AANSLUITEN WANNEER ALLE CONTROLLERS EEN TCP/IP-VERBINDING HEBBEN | . 6 |
| 5.3 AFSTEMMING VAN RS-485 | . 6 |
| 6. BIOMETRISCHE LEZERS AANSLUITEN OP CONTROLLER VAN DERDE PARTIJ | . 7 |
| 6.1 BESCHRIJVING VAN PIN OMZETTERS | . 7 |
| 7. AANMELDING | . 7 |
| 8. DE BIOMETRISCHE LEZERS CONFIGUREREN IN PROS CS-SOFTWARE | . 8 |
| 8.1 BIOMETRISCHE LEZER TOEVOEGEN | . 8 |
| 8.2 VINGERAFDRUKKEN AANMELDEN VIA EEN LEZER | . 9 |
| 8.3 VINGERAFDRUKKEN AANMELDEN VIA EEN DESKTOPLEZER | . 10 |
| 8.4 VINGERAFDRUKKEN WISSEN | . 11 |
| 8.5 DE VINGERAFDRUKKEN UPLOADEN NAAR DE BIOMETRISCHE LEZERS | . 11 |
| 8.6 FIRMWARE-UPDATE | . 12 |
| 8.7 INGANGSMODUS | . 12 |
| 8.7.1 TOEGANGSCODE OF VINGER | . 12 |
| 8.7.2 TOEGANGSCODE EN VINGER | . 12 |
| 8.7.3 ALLEEN VINGER | . 12 |
| 8.7.4 VINGER-OP-KAART | . 13 |
| 8.8 CONFIGURATIE VERZENDEN | . 14 |
| 8.9 GEAVANCEERDE INSTELLINGEN | . 14 |
| 9. DE BIOMETRISCHE LEZERS CONFIGUREREN IN BIOMANAGER CS | . 15 |
| 9.1 PORTAAL TOEVOEGEN | . 15 |
| 9.2 LEZER TOEVOEGEN | . 15 |
| 9.3 LEZER BEWERKEN | . 16 |
| 9.4 LEZER WISSEN | . 16 |
| 9.5 GEBRUIKER TOEVOEGEN | . 17 |
| 9.6 VINGERAFDRUKKEN WISSEN | · 18 |
| 9.7 DE VINGERAFDRUKKEN UPLOADEN NAAR DE BIOMETRISCHE LEZERS | . 18 |
| 9.8 AANGEPASTE WIEGAND | . 19 |
| 10. BESCHRIJVING VAN WIEGAND-PROTOCOL | . 20 |
| 11. VEILIGHEIDSMAATREGELEN | . 20 |



1. BESCHRIJVING

B100PROX-MF V1 is een Wiegand biometrische - en naderingslezer voor programma's voor toegangscontrole. Hij biedt opslagruimte voor maximaal 100 vingerafdrukken, een programmeerbare Wiegand-uitgang (8 tot 128 bits).

De configuratie van de lezers en de aanmelding van de vingerafdrukken wordt ingesteld via pc-software.

RS-485 is de verbinding tussen de biometrische lezers, die wordt gebruikt voor de overdracht en de configuratie van de vingerafdrukken. Bij gebruik van controllers van derden, wordt de verbinding tussen de biometrische lezers en de pc tot stand gebracht via een converter (CNV200-RS-485 naar USB of CNV1000-RS-485 naar TCP/IP). Per systeem is slechts één converter vereist (één converter voor 1, 2, 3...30, 31 biometrische lezers)

De uitgang van de tamperschakelaar kan het alarmsysteem activeren als er een poging wordt ondernomen om de eenheid te openen of uit de muur te verwijderen.

In de sensor is specifieke detectiehardware ingebouwd, voor een gemakkelijkere detectie van "spoofing"-aanvallen gebaseerd op valse vingers. Deze gegevens worden vastgelegd in de beeldgegevensstroom, en worden verwerkt in de processor. Het systeem kan bekende valsevingermechanismen, zoals gemodelleerde "gomachtige" vingers detecteren en uitschakelen.

De laag op het oppervlak van de TouchChip-sensor biedt bescherming tegen krassen en schuren door normaal contact met de vingertippen en bijkomend contact met de vingernagels.

2. SPECIFICATIES

| Vingerafdrukcapaciteit | Max. 100 vingerafdrukken |
|---------------------------------|--|
| Technologie | Vingerafdruk-/nabijheidslezer (Mifare 13,56 MHz) |
| Gebruik | Binnen |
| Verificatie | Vinger, Kaart, Vinger of/en Kaart, Vinger-op-kaart |
| Vingerafdrukken per gebruiker | 1-10 vingerafdrukken |
| Naderingsleestype | Mifare Classic 1K & 4K, Ultralight, Desfire |
| Leesafstand | 1.5 tot 5.5 cm |
| Interface | Wiegand 8 tot 128 bits; Standaard: Wiegand 26 bits |
| Protocolprogrammering | Door PROS CS software (EWS-systeem) en BIOMANAGER CS (alle toegangscontrolesystemen) |
| Kabelafstand | 150m |
| Type vingerafdruksensor | Swipe -capacitief |
| 1:1000 identificatietijd | 970 msec, inclusief kenmerkextractietijd |
| Vastlegging van vingerafdrukken | Op de lezer of via de USB-desktoplezer (B100PROX-USB) |
| Paneelaansluiting | Kabel, 0.5 m |
| Groene en rode LED | Extern aangestuurd |
| Oranje LED | Ruststand |
| Zoemer AAN/UIT | Ja |
| Achtergrondverlichting AAN/UIT | Ja |
| Tamperbeveiliging | Ja |
| Verbruik | 160mA |
| IP-factor | IP54 (alleen voor intern gebruik) |
| Stroombron: | 9-14V DC |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C tot +50°C |
| Afmetingen (mm) | 100 x 94 x 30 |
| Behuizing | ABS |
| Bedrijfsvochtigheid | 5% tot 95% RH, zonder condensatie |



3. MONTAGE



De bedrijfstemperatuur van het product ligt tussen 0°C - + 50 °C. XPR kan de functionaliteit van het product niet garanderen als de voorafgaande maatregelen en het advies niet worden opgevolgd.

4. BEDRADING



Note: The conversion from 7byte ID to 4 byte ID is only possible with cards that have 7 byte ID Number. Those are: Mifare plus, Desfire and Ultralight. The number is converted according to NXP algorithm. It corresponds to the number obtained by the USB desktop reader.



5. BIOMETRISCHE LEZERS AANSLUITEN OP EWS-CONTROLLER

- De biometrische lezers kunnen op vrijwel iedere controller worden aangesloten die conform is met de standaarden van het Wiegandformaat (standaard Wiegand 26-bits of zelfgedefinieerde Wiegand).

- De lijnen D0 en D1 zijn de Wiegand-lijnen waardoor het Wiegand-nummer wordt verzonden.
- De RS-485-lijn (A, B) wordt gebruikt voor de overdracht van vingerafdrukken en instellingen van de lezer.
- De biometrische lezers moeten via de controller van stroom worden voorzien.

- Als u een andere voeding gebruikt voor de biometrische lezer, dient u van beide apparaten de GND aan te sluiten, om een correcte overdracht van het wiegand-signaal te garanderen

- Wanneer u de lezer hebt aangesloten en ingeschakeld, moet de LED knipperen met een oranje lampje + 2 pieptonen. Dit is om te laten weten dat de lezer is ingeschakeld en klaar is voor gebruik.

- De aanmelding van vingerafdrukken wordt verricht via de pc-software. De biometrische lezers moeten worden aangesloten op de pc.



5.1 BIOMETRISCHE LEZERS IN DEZELFDE RS-485-LIJN AANSLUITEN OP DE EWS-CONTROLLERS



• De biometrische lezers worden aangesloten via een RS-485-bus. Op diezelfde RS-485-bus zijn ook de EWS-controllers aangesloten.

• Het maximale aantal eenheden in één netwerk (EWS + biometrische lezers) is 32.

• Gebruik de RS-485 HUB als er meer dan 32 eenheden in één netwerk zijn.

• De RS-485-lijn moet worden geconfigureerd in de vorm van een seriële schakeling, en NIET in de vorm van een ster. Als op bepaalde punten een ster moet worden gebruikt, moeten de aftakkingsleidingen van de RS-485-backbone zo kort mogelijk worden gehouden. De maximale lengte van een aftakkingsleiding is afhankelijk van de installatie (totaal aantal apparaten in RS-485-lijn, totale kabellengte, aansluitklem, kabeltype...). Daarom worden aftakkingsleidingen aanbevolen die korter zijn dan 5 meter, rekening houdend met het feit dat deze leidingen aanleiding kunnen geven tot storingen in de verbinding met de pc-software

• De kabel moet getwist en afgeschermd zijn, en een doorsnede van min. 0,2 mm2 hebben.

• Sluit de aarding (O V) van elke eenheid in de RS-485-lijn aan met een derde draad in dezelfde kabel.

• De afscherming van de verbindingskabel tussen twee apparaten moet via ÉÉN zijde van de RS-485-lijn verbonden zijn met de AARDE.

Gebruik de zijde met een aardverbinding naar het aardingsnetwerk van het gebouw.



5.2 BIOMETRISCHE LEZERS AANSLUITEN WANNEER ALLE CONTROLLERS EEN TCP/IP-VERBINDING HEBBEN



• Als alle controllers verbonden zijn via TCP/IP, wordt het RS-485-netwerk lokaal (van lezer 1 naar de controller en vervolgens naar lezer 2).

• Sluit de lezers rechtstreeks aan op de RS-485-aansluitklemmen in elke controller.

• Als de afstand lezer-controller groot is (50 meter) en als de verbinding met de lezer niet tot stand kan worden gebracht, moet het RS-485-netwerk worden afgesloten door de jumper in de EWS-controller te sluiten, of zoals is beschreven in hoofdstuk 5.1.

OPMERKING: Dit is de aanbevolen configuratie wanneer u meerdere biometrische lezers in hetzelfde netwerk heeft. In deze configuratie zijn GEEN AFSLUITWEERSTANDEN noodzakelijk. Als alle controllers een TCP/IP-verbinding hebben, kunnen de biometrische

noodzakelijk. Als alle controllers een TCP/IP-verbinding nebben, kunnen de biometrische lezers gemakkelijk worden bekabeld. Als de controllers een RS-485-verbinding hebben, kan de seriële schakeling van het RS-485-netwerk moeilijk behouden worden. Het is een moeilijke taak om de biometrische lezers in die opstelling te bekabelen. Zie het onderstaande schema.



5.3 AFSTEMMING VAN RS-485



RS-485-afsluitweerstanden

- Sluit beide uiteinden van de lijn af met een weerstand van 120 Ohm. Gebruik als het uiteinde van de lijn EWS is een ingebouwde weerstand (120 ohm) door de jumper te sluiten.

- Gebruik de externe weerstanden die voorzien zijn in de hardwarekit als de verbinding niet tot stand wordt gebracht en niet stabiel is.

Bij gebruik van een CAT 5-compatibele kabel moet in de meeste gevallen een afsluiting met een externe weerstand van 50 Ohm of een combinatie van een externe weerstand en een afsluitweerstand van het EWS (120 Ohm) de oplossing bieden.



6. BIOMETRISCHE LEZERS AANSLUITEN OP CONTROLLER VAN DERDE PARTIJ



• Sluit lijnen DO, D1, Gnd en +12 V op de controller van derden aan.

• Sluit de RS-485-lijn (A, B) op de omzetter aan. Sluit de omzetter op de pc aan.

• Vingerafdrukregistratie wordt uitgevoerd via de pc-software. Er moet een verbinding tot stand worden gebracht tussen de biometrische lezers en de pc.

• De biometrische lezers communiceren via een omzetter met de RS-485 en de pc-software.

• De RS-485-lijn moet in een ringnetwerk worden geplaatst, NIET in een sternetwerk. Houd de aftakkingen van de RS-485-backbone zo kort mogelijk (niet meer dan 5 meter)

• Er is slechts één converter nodig per installatie, en niet per lezer.

6.1 BESCHRIJVING VAN PIN OMZETTERS



CNV200 Converter RS-485 naar USB Installatie als serieel USBapparaat (zie handleiding CNV200).



CNV1000 Converter RS-485 naar TCP/IP Geen installatie vereist. IP-adres ingesteld via internetbrowser

| Biometric Reader | | Converter |
|------------------|---|------------------|
| RS-485 A |] | PIN 1 (RS-485 +) |
| RS-485 B | | PIN 2 (RS-485 -) |

7. AANMELDING



Volg de instructies hieronder voor een correcte vinger-swiping Plaats de vinger, te beginnen bij het eerste vingergewricht, op de swipesensor en beweeg deze in één doorlopende beweging gelijkmatig naar u toe.

Resultaat:

Bij een geldige swipe: Driekleurige status-LED licht groen op + OKpieptoon (korte + lange pieptoon)

Bij een ongeldige of verkeerd gelezen swipe: Driekleurige status-LED licht rood op + foutpieptoon (3 korte pieptonen)



8. DE BIOMETRISCHE LEZERS CONFIGUREREN IN PROS CS-SOFTWARE

8.1 BIOMETRISCHE LEZER TOEVOEGEN

1. Vouw het Deur-item uit om de lezers weer te geven

2. Klik met de rechter muisknop op de lezer en selecteer de eigenschappen (8.1)

3. Selecteer in het tabblad Basis onder het "Type" van de lezer de optie "BIOPROX-MF". (8.2)

4. Na de selectie van het type verschijnt een derde tabblad "Biometrisch". Ga naar dit tabblad en voer het serienummer van de biometrische lezer in. (8.3)

Belangrijke opmerking: Het serienummer van de lezer is weergegeven op een sticker binnenin de lezer en op de doos van de verpakking, en het kan via de software worden gezocht (met de rechter muisknop klikken op portaal/apparaten zoeken/lezers). (8.4 & 8.5)

Klik om te kijken of de lezer On Line is met de rechter muisknop op de lezer en selecteer "Versie controleren". In het Eventvenster moet een bericht verschijnen: "Apparaat ON Line, Type: BIOPROX-MF" (8.6)



8.2 VINGERAFDRUKKEN AANMELDEN VIA EEN LEZER

1. Open het venster Gebruikers en creëer een nieuwe gebruiker.

Klik op "Nieuwe gebruiker", en voer een naam, ID(kaartnummer) en Toegangscode in.(8.7)

2. Ga naar het tabblad "Biometrisch"

3. Selecteer de lezer (met de linker muisknop) via welke de programmering zal worden uitgevoerd. (8.8)

4. Klik met de rechter muisknop op de vingertop en selecteer programmeren. (8.9)

5. Leg tijdens de volgende 25 sec. de vinger op de geselecteerde lezer, de vingertop wordt rood en het percentage van de geslaagde programmering wordt getoond langs de vingertop. (8.10)

Tijdens deze 25 sec. blijft de lezer continu oranje knipperen.

6. Herhaal punt 4&5 voor elke vinger die geprogrammeerd moet worden.

7. Klik op "Nieuw opslaan" en de vingerafdruk wordt automatisch verzonden naar alle biometrische lezers waartoe de betrokken gebruiker toegang heeft, m.a.w. naar alle lezers die overeenstemmen met het toegangsniveau dat is toegewezen aan de betrokken gebruiker.

Voorbeeld:

Als de gebruiker een "Onbeperkt" toegangsniveau heeft, worden de vingerafdrukken verzonden naar alle lezers, als de gebruiker alleen een toegangsniveau heeft voor Lezer 1 en Lezer 3, worden de vingerafdrukken alleen naar deze twee lezers verzonden.

Opmerking:

Klik om te controleren of alle vingerafdrukken naar de lezer zijn verzonden met de rechter muisknop op de lezer en selecteer "Geheugenstatus". (8.11)

In het event-venster verschijnt een regel waarin het aantal vingerafdrukken dat in de lezer is opgeslagen wordt weergegeven. (8.12)

Opmerking:

Als er meer vingerafdrukken voor één gebruiker zijn toegevoegd, sturen alle vingerafdrukken dezelfde Wiegand-code naar de controller, die in het veld Gebruikers-ID (kaartnummer) is geschreven.





| | X | Eigenschappen |
|--------|----|--|
| Ingar | 0 | Versie controleren |
| Uitga | 3 | Firmware-update |
| .1.213 | đ | Instellingen ophalen |
| R 1 | à | Configuratie verzenden |
| R2 | | Geheugenstatus |
| Site | × | Alle gebruikers uit lezer verwijderen |
| | 14 | Alle gebruikers naar lezer uploaden |
| | (| Updates in uitvoering verwijderen |
| aus | 23 | Vervallen gebruikers uit lezer verwijderen |

| Lezer | Deur | Gebeurtenis |
|-------|------|---------------------------|
| B100 | | Geregistreerde vingers: 2 |
| | 8 | 3.12 |



8.3 VINGERAFDRUKKEN AANMELDEN VIA EEN DESKTOPLEZER

Sluit de swipe-desktoplezer aan op de pc. Het wordt op dezelfde wijze geïnstalleerd als een USB-apparaat. Wanneer de desktoplezer is geïnstalleerd, verschijnt deze automatisch in de Software. (8.13)

1. Open het venster Gebruikers en maak een nieuwe gebruiker aan.

Klik op "Nieuwe gebruiker", en voer een naam en ID(kaartnummer) in. (8.7)

2. Ga naar het tabblad "Biometrisch"

3. Selecteer de USB swipe-desktoplezer (met een klik op de linker muisknop).(8.8)

4. Klik met de rechter muisknop op de vingertip en selecteer aanmelden. (8.9)

5. Swipe de vinger in de volgende 25 sec. min. 5 maal op de geselecteerde lezer. De vingertop zal rood worden. (8.10) Tijdens deze 25 sec. zal de lezer continu oranje knipperen.

x 5

6. Herhaal punten 4&5 voor elke vinger die moet worden aangemeld.

7. Klik op "Nieuw opslaan" en de vingerafdruk wordt automatisch verzonden naar alle biometrische lezers waartoe de gebruiker toegang heeft, d.w.z. naar alle lezers in overeenstemming met het toegangsniveau dat is toegekend aan de desbetreffende gebruiker.

Voorbeeld:

Als de gebruiker een "Onbeperkt" toegangsniveau heeft, worden de vingerafdrukken verzonden naar alle lezers, als de gebruiker alleen een toegangsniveau heeft voor Lezer 1 en Lezer 3, worden de vingerafdrukken alleen naar deze twee lezers verzonden.

Opmerking:

Klik om te controleren of alle vingerafdrukken naar de lezer zijn verzonden met de rechter muisknop op de lezer en selecteer "Geheugenstatus". (8.11)

In het event-venster verschijnt een regel waarin het aantal vingerafdrukken dat in de lezer is opgeslagen wordt weergegeven. (8.12)

Opmerking:

Als er meer vingerafdrukken voor één gebruiker zijn toegevoegd, sturen alle vingerafdrukken dezelfde Wiegand-code naar de controller, die in het veld Gebruikers-ID (kaartnummer) is geschreven.



| Lezer | Deur | Gebeurtenis |
|-------|------|---------------------------|
| B100 | | Geregistreerde vingers: 2 |
| | 3 | 3.12 |



8.4 VINGERAFDRUKKEN WISSEN

Gewoonlijk worden de vingerafdrukken opgeslagen in de biometrische lezer en in de software. Ze kunnen alleen worden gewist in de lezers of vanop beide plaatsen.

Eén gebruiker wissen uit de biometrische lezer

Selecteer de gebruiker

Klik op "Gebruiker wissen". De gebruiker wordt samen met de bijbehorende vingerafdrukken gewist uit de software en de vingerafdruklezers. (8.14)

Alle gebruikers wissen uit de biometrische lezer

Klik met de rechter muisknop op de lezer en selecteer "Alle gebruikers wissen uit lezer" (8.15)

Een of meer vingerafdrukken wissen

Selecteer de gebruiker en open het tabblad "Biometrisch" Ga naar de vingerafdruk die moet worden gewist, klik erop met de rechter muisknop en selecteer "Wissen" voor één vinger of "Alles wissen" voor alle vingers van de gebruiker. Klik op "Wijzigingen opslaan".

Met deze procedure worden de vingerafdrukken van de gebruiker gewist uit de software en uit de lezer. (8.16)



8.5 DE VINGERAFDRUKKEN UPLOADEN NAAR DE BIOMETRISCHE LEZERS

Klik met de rechter muisknop op de biometrische lezer Selecteer "Alle gebruikers uploaden naar lezer" Terwijl de vingerafdrukken worden ontvangen, knippert de lezer oranje.

Opmerking: Gebruik deze functie wanneer u een lezer wijzigt of toevoegt, als er taken in behandeling worden gewist in de software of als er twijfel bestaat of de vingerafdrukken in het geheugen van de lezer gesynchroniseerd zijn met de database van de software.

Bij normaal gebruik worden de vingerafdrukken automatisch verzonden en wordt deze functie niet gebruikt.

| 100 | | 10/31/2017 00:00:00 5 |
|------|-----|--|
| . F | 2 | Eigenschappen |
| Ing | 0 | Versie controleren |
| Ui | 2 | Firmware-update |
| B.1. | a l | Instellingen ophalen |
| R | à l | Configuratie verzenden |
| R | • | Geheugenstatus |
| dS | × | Alle gebruikers uit lezer verwijderen |
| | 24 | Alle gebruikers naar lezer uploaden |
| | (| Updates in uitvoering verwijderen |
| eau | 23 | Vervallen gebruikers uit lezer verwijderen |





8.6 FIRMWARE-UPDATE

Klik met de rechter muisknop op de lezer en selecteer het menu van de firmware-update (8.18)

Klik in het venster van de firmware-update op de knop Bladeren (8.19). De standaardlocatie van de firmware-bestanden die geïnstalleerd zijn met PROS CS is de map "Firmware".

Selecteer het firmware-bestand met een "xhc"-extensie.

Klik op de knop Uploaden

Belangrijk: Wacht voor het bericht dat de update is voltooid. Schakel gedurende het volledige proces de lezer, de software of enige communicatieapparaten die zich ertussen bevinden niet uit.





8.7 INGANGSMODUS

8.7.1 KAART OF VINGER

Klik met de rechter muisknop op de biometrische lezer Selecteer "Eigenschappen" en ga naar het tabblad "Biometrisch" Selecteer "Kaart of vinger" als Ingangsmodus (8.20)

Opmerking: Alle vingers en de kaart verzenden hetzelfde wiegand-nummer (8.23)

8.7.2 KAART EN VINGER

Klik met de rechter muisknop op de biometrische lezer Selecteer "Eigenschappen" en ga naar het tabblad "Biometrisch" Selecteer "Kaart en vinger" als Ingangsmodus (8.22)

Gebruik van de dubbele-veiligheidsmodus:

Plaats de kaart (bijv. 88009016), tijdens de volgende 8 sec. knippert de lezer oranje in afwachting van de vinger. Plaats de vinger



Klik met de rechter muisknop op de biometrische lezer Selecteer "Eigenschappen" en ga naar het tabblad "Biometrisch" Selecteer "Vinger" als Ingangsmodus (8.22)

Opmerking:

In deze modus wordt de naderingslezer inactief.

| Vinger | |
|-----------------|--|
| Kaart of vinger | |
| Kaart EN vinger | |

8.22







8.7.4 VINGER-OP-KAART

Klik met de rechter muisknop op de biometrische lezer Selecteer "Eigenschappen" Selecteer als "type" van de lezer "BIOPROX-MF FOC" (8.30)

Sjabloon op de kaart schrijven

1. Open het venster Gebruikers

2. Selecteer een bestaande gebruiker of maak een nieuwe gebruiker aan

3. Meld 1 of 2 vingers aan met de BIOPROX-USB biometrische desktoplezer

4. Leg de kaart op de USB-desktoplezer.

5. Klik met de rechter muisknop op de vingertip en selecteer "Naar kaart schrijven als F1" (8.31)

6. Ga om de tweede vinger in de kaart in te brengen naar een andere vingertip en selecteer "Naar kaart schrijven als F2"

7. Klik als de vingerafdrukken niet moeten worden opgeslagen in de softwaredatabase met de rechter muisknop op de vingertip en selecteer "Alles wissen"

8. Klik op Opslaan als er andere gegevens van de gebruiker dan vingerafdrukken zijn bewerkt of als de vingerafdrukken moeten worden opgeslagen in de softwaredatabase, of ga anders naar een andere gebruiker of sluit het venster als er geen verder beheer van gebruikers noodzakelijk is.

Opmerking:

Afhankelijk van de Mifare-kaart kunnen er 1 of maximaal 2 vingers worden geschreven. Op kaarten van 1k kan 1 vingerafdruk worden opgeslagen, op kaarten van 4K kunnen 2 vingerafdrukken worden opgeslagen.

Gebruik van de "Vinger-op-kaart"-modus:

Gebruik de mifare-kaart waarop de vingerafdrukken zijn geschreven. De lezer piept en knippert. Leg de vinger op de biometrische lezer

Opmerking:

In de "Vinger-op-kaart"-modus is er GEEN LIMIET wat betreft de capaciteit voor vingerafdrukken, omdat de vingerafdrukken worden opgeslagen op de kaart van de gebruiker, en niet in de biometrische lezer.

Opmerking:

In de "Vinger-op-kaart"-modus Mode (FOC) worden de vingerafdrukken opgeslagen op de kaart en in de softwaredatabase. Als u de vingerafdrukken niet wilt opslaan in de database, selecteer dan het controlevakje in: Instellingen/Systeemparameters (8.32)

| B100 | * |
|----------------|---|
| B100-EH | |
| B100-MF | |
| B100-MF FOC | |
| B100-PAD | |
| BIOC | |
| BIOC2 | |
| BIOC3 | |
| BIOCSW | |
| BIOINPROX | |
| BIOINPROX+ | |
| BIOINPROXSW | |
| BIOPAD-M | |
| BIOPROX-EM | |
| BIOPROX-MF | |
| BIOPROX-MF FOC | |



| | parameters | | |
|--|--|--|--------------------------|
| Systeem | Biometrie | USB-desktoplezers | |
| FOC-n | nodus (Ving | er-op-kaart) | |
| In de FO worden e lezers. In deze r | C- (Vinger-c de vingerafo nodus zijn a | op-kaart-) modus drukken niet opgeslagen in de sof illeen biometrische FOC-lezers to | tware en de egestaan. |
| Ving | erafdrukken ebruikers w | i van alle issen | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



8.9 CONFIGURATIE VERZENDEN

- \cdot Right-click on the reader and select the Send
- configuration menu
- \cdot See the events panel to check the configuration flow

Note: The biometric reader gets its settings automatically. This function is used if the reader was off line while making the changes.



8.9 GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Deze ID verzenden voor:

onbekende vinger - hiermee wordt de gewenste Wiegand code verzonden wanneer er een onbekende vinger wordt gebruikt.

Geluidsniveau:

Geluidsniveau van het apparaat

Flexibiliteit vingeracceptatie:

De toegestane tolerantie. De aanbevolen waarde is 'Automatisch veilig'.

| 1 | Portals\192.168.1.218\10- | 05-28-009\0 | 01 - 1005 | 528009\R1 | 100528009 | × |
|--|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Basic Free Access Time Zon | es Biometric | | | | | |
| Reader | 1 | | | | | |
| Name | R1 - 100528009 | | | 1 | | |
| Туре | B100-MF | | | | | |
| Door | D1 - 100528009 | • | | | | |
| Wiegand type | Wiegand26 | ٠ | | | | |
| Enable access by time zones Bypass Antipassback | | | | | | |
| Exit from | Outside | | | | | |
| Entry to | Outside | | | | | |
| Antipassback reset time | | -00.00 | | | | |
| Free access 24/7 | | | | | | |
| If 0 illegal | attempt, disable for | | 0 | minutes | | |
| Required number of valid use | ers for access | | 1 . | | | |
| | | Save & | Exit | | | |
| | | - | | | | |



9. DE BIOMETRISCHE LEZERS CONFIGUREREN IN BIOMANAGER CS

BIOMANAGER CS is software voor het beheer van vingerafdrukken op XPR biometrische lezers, wanneer deze worden gebruikt met toegangscontrollers van derden.

Hoofdfuncties:

- Aanmelding van vingerafdrukken

Dit is mogelijk met IEDERE willekeurige biometrische lezer in het netwerk, of met een biometrische desktoplezer (USB). - Overdracht van vingerafdrukken

Vingersjablonen kunnen naar iedere lezer in het netwerk worden verstuurd. Verschillende gebruikers kunnen naar verschillende biometrische lezers worden gestuurd.

- Beheer en overdracht van PIN-codes Configuratie van de lengte van PIN-codes (1 tot 8 tekens) en overdracht van de PIN-code.

- Wiegand uitgangsconfiguratie

De Wiegand-uitgang van de biometrische lezer kan bitwise worden aangepast.

9.1 PORTAAL TOEVOEGEN

| | Portalen | × | | 1 | | Portalen | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Naam portaal N | letwork Portal | | | | Naam portaal | Serial Portal | |
| Netwerkcommunicatie | <u>.</u> | | | | Netwerkcommunicatie | | |
| IP-adres 19 | 92.168.1.100 | | | | IP-adres | | |
| Poort | | 4001 | | | Poort | | 4001 |
| Seriële poort (COM) | | | | | Seriële poort (COM) | | COM1 |
| Maximale antwoordtijd | | 2000 (500 - 5000) mS | | | Maximale antwoordtijd | i | COM1 2000 |
| 1 | | | | | | | |
| Te | oevoegen en afsluiten | | | | | Toevoegen en afsluiten | |
| | | | J | | | | |
| | 91 | | | | | 9.2 | |

Klik met de rechter muisknop op "Portaal" en selecteer "Portaal toevoegen".

Als de converter die wordt gebruikt voor de biometrische lezers een RS-485-naar-TCP/IP converter is, maakt u het Portaal aan door het IP-adres van de converter toe te voegen.(9.1)

Als de converter die wordt gebruikt voor de biometrische lezers een RS-485-naar-USB converter is, maakt u het Portaal aan door de COM-poort van de converter toe te voegen.(9.2)

9.2 LEZER TOEVOEGEN

Klik met de rechter muisknop op het portaal dat verbonden is met de lezer en selecteer **Lezer toevoegen**



Klik op **Opslaan** en het lezerpictogram verschijnt onder het geselecteerde portaal





Vul het formulier Lezer in

| 2 | Eigenschappen |
|---|----------------------|
| 0 | Versie controleren |
| h | Firmware-update |
| - | Instellingen ophalen |

Klik met de rechter muisknop op de lezer en selecteer **Versie controleren**



Als de lezer online is, wordt een nieuwe regel toegevoegd bovenaan in de events-tabel

| Tijd | Portaal | Controller | Lezer | Deur | Gebeurtenis | Gebruiker |
|---------------------|---------------|----------------|-------|------|-----------------|------------------------|
| 10/31/2017 11:16:09 | 192.168.1.201 | Third Floor II | B100 | | Apparaat online | Type: B100 Versie: 1.9 |

Als de lezer niet on-line is, wordt de volgende regel toegevoegd bovenaan in de events-tabel

| Tijd | Portaal | Controller | Lezer | Deur | Gebeurtenis | Gebruiker |
|---------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|-----------|
| 10/31/2017 11:17:08 | 192.168.1.201 | Third Floor II | B100 | | Geen antwoord | |

Klik als de lezer on-line is met de rechter muisknop op de lezer en selecteer **Configuratie verzenden**

| | 100 | 10/31/2017 00.33.33 132.1 | | | | | | | |
|------|--------|--|---------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| | 2 | Eigenschappen | | | | | | | |
| iyai | 0 | Versie controleren | | | | | | | |
| ntga | 3 | Firmware-update | Controleer ir | ו de even | ts-tabel of d | le configurat | tie is gelu | kt | |
| .21: | 0 | Instellingen ophalen | | | | Ű. | Ű | | |
| 1 | Juin . | Configuratie verzenden | Tijd | Portaal | Controller | Lezer | Deur | Gebeurtenis | Gebruiker |
| 2 | COM. | | 10/31/2017 11:23:07 | test | | 15-04-24-000 | | Wiegand configureren | Geslaagd |
| 2 | ٠ | Geheugenstatus | 10/31/2017 11-23-07 | test | | 15-04-24-000 | | Bexibiliteitsniveau configureren | Geslaad |
| Site | × | Alle gebruikers uit lezer verwijderen | 10/31/2017 11:23:06 | test | | 15-04-24-000 | | Parameters configureren | Geslaagd |
| | 24 | Alle gebruikers naar lezer uploaden | | | | | | | |
| _ | (| Updates in uitvoering verwijderen | | | | | | | |
| us | 23 | Vervallen gebruikers uit lezer verwijderen | | | | | | | |

9.3 LEZER BEWERKEN

Klik met de rechter muisknop op de lezer en selecteer Eigenschappen

| -04-3 | 24-000 | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 2 | Eigenschappen | | | | | | | |
| 0 | Versie controleren | | | | | | | |
| A | Firmware-update | Controleer in | de event | s-tabel of de | e configurati | ie is geluk | t | |
| đ | Instellingen ophalen | Tid | Portaal | Controller | Lezer | Deur | Gebeurtenis | Gebruiker |
| à | Configuratie verzenden | 10/31/2017 11:23:07 | test | | 15-04-24-000 | | Wiegand configureren | Geslaad |
| ۲ | Geheugenstatus | 10/31/2017 11:23:07 | test | | 15-04-24-000 | | Flexibiliteitsniveau configureren | Geslaaod |
| × | Alle gebruikers uit lezer verwijderen | 10/31/2017 11:23:06 | tart | | 15-04-24-000 | | Parameters configuration | Geslaad |
| 24 | Alle gebruikers naar lezer uploaden | 10 517 2017 11 23 00 | 1004 | | 100424000 | | i didirecera contigueren | creationgu |
| (2) | Updates in uitvoering verwijderen | | | | | | | |
| 23% | Vervallen gebruikers uit lezer verwijderen | | | | | | | |
| | Delete reader | | | | | | | |

Bewerk de eigenschappen van de lezer en klik op de knop **Opslaan**

9.4 LEZER WISSEN

Klik met de rechter muisknop op de lezer en selecteer Lezer wissen

| - 15-04-24 | 90 | Figenschannen | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|------------|---------|-------|----------------|
| - | - 24 | | | | | | | |
| | U | Versie controleren | | | | | | |
| | ð | Firmware-update | | | | | | |
| | đ | Instellingen ophalen | | | | | | |
| | a | Configuratie verzenden | | | | | | |
| | • | Geheugenstatus | | | | | | |
| | × | Alle gebruikers uit lezer verwijderen | | | | | | |
| | 24 | Alle gebruikers naar lezer uploaden | | | | | | |
| | (4) | Updates in uitvoering verwijderen | II. m | | | | 1.000 | 1.00 |
| | 230 | Vervallen gebruikers uit lezer verwiideren | Time | Portal | Controller | Reader | Door | Event |
| | - | Delete reader | 10/28/2015 14:27:19 | Konvertor_192.168 | | asfdasd | | Reader deleted |



9.5 GEBRUIKER TOEVOEGEN

1. Open het venster Gebruikers en maak een nieuwe gebruiker aan.

- Klik op "Nieuwe gebruiker", en voer een naam en ID(kaartnummer) en toegangscode in. (8.7)
- 2. Selecteer de lezer (met een klik op de linker muisknop) waarop de aanmelding wordt gedaan. (8.8)
- 3. Klik met de rechter muisknop op de vingertip en selecteer aanmelden. (8.9)

4. Swipe de vinger in de volgende 25 sec. min. 5 maal op de geselecteerde lezer. De vingertop zal rood worden. (8.10) Tijdens deze 25 sec. zal de lezer continu oranje knipperen.

5. Herhaal punten 4&5 voor elke vinger die moet worden aangemeld.

6. Klik op "Nieuw opslaan" en de vingerafdruk wordt automatisch verzonden naar alle biometrische lezers waartoe de gebruiker toegang heeft, d.w.z. naar alle lezers in overeenstemming met het toegangsniveau dat is toegekend aan de desbetreffende gebruiker.

Voorbeeld:

Als de gebruiker een "Onbeperkt" toegangsniveau heeft, worden de vingerafdrukken verzonden naar alle lezers, als de gebruiker alleen een toegangsniveau heeft voor Lezer 1 en Lezer 3, worden de vingerafdrukken alleen naar deze twee lezers verzonden.

Opmerking:

Klik om te controleren of alle vingerafdrukken naar de lezer zijn verzonden met de rechter muisknop op de lezer en selecteer "Geheugenstatus". (8.11)

In het event-venster verschijnt een regel waarin het aantal vingerafdrukken dat in de lezer is opgeslagen wordt weergegeven. (8.12)

Opmerking:

Als er meer vingerafdrukken voor één gebruiker zijn toegevoegd, sturen alle vingerafdrukken dezelfde Wiegand-code naar de controller, die in het veld Gebruikers-ID (kaartnummer) is geschreven.







8.8



| | 2 | Eigenschappen |
|--------|------|--|
| Ingar | 0 | Versie controleren |
| Uitga | 3 | Firmware-update |
| .1.213 | 0 | Instellingen ophalen |
| R 1 | à | Configuratie verzenden |
| R 2 | | Geheugenstatus |
| Site | × | Alle gebruikers uit lezer verwijderen |
| | 24 | Alle gebruikers naar lezer uploaden |
| | (| Updates in uitvoering verwijderen |
| aus | 13 × | Vervallen gebruikers uit lezer verwijderen |

8.11

| B100 | | Geregistreerde vingers: 2 |
|-------|------|---------------------------|
| Lezer | Deur | Gebeurtenis |



x 5

9.6 VINGERAFDRUKKEN WISSEN

Gewoonlijk worden de vingerafdrukken opgeslagen in de biometrische lezer en in de software. Ze kunnen alleen worden gewist in de lezers of vanop beide plaatsen.

Eén gebruiker wissen uit de biometrische lezer

Selecteer de gebruiker

Klik op "Gebruiker wissen". De gebruiker wordt samen met de bijbehorende vingerafdrukken gewist uit de software en de vingerafdruklezers. (8.14)

Alle gebruikers wissen uit de biometrische lezer

Klik met de rechter muisknop op de lezer en selecteer "Alle gebruikers wissen uit lezer" (8.15)

Een of meer vingerafdrukken wissen

Selecteer de gebruiker en open het tabblad "Biometrisch"

Ga naar de vingerafdruk die moet worden gewist, klik erop met de rechter muisknop en selecteer "Wissen" voor één vinger of "Alles wissen" voor alle vingers van de gebruiker.

Klik op "Wijzigingen opslaan".

Met deze procedure worden de vingerafdrukken van de gebruiker gewist uit de software en uit de lezer. (8.16)



8.16

Alles verwijderen

9.7 DE VINGERAFDRUKKEN UPLOADEN NAAR DE BIOMETRISCHE LEZERS

Klik met de rechter muisknop op de biometrische lezer Selecteer "Alle gebruikers uploaden naar lezer" Terwijl de vingerafdrukken worden ontvangen, knippert de lezer oranje.

Opmerking: Gebruik deze functie wanneer u een lezer wijzigt of toevoegt, als er taken in behandeling worden gewist in de software of als er twijfel bestaat of de vingerafdrukken in het geheugen van de lezer gesynchroniseerd zijn met de database van de software.

Bij normaal gebruik worden de vingerafdrukken automatisch verzonden en wordt deze functie niet gebruikt.





9.8 AANGEPASTE WIEGAND

BIOMANAGER CS heeft Wiegand 26, 30, 34 en 40 bit als standaardopties ingesteld, 3 Wiegand-instellingen kunnen door de gebruiker zelf gedefinieerd worden.

Aangepast Wiegand-formaat instellen o Selecteer **Wiegand** in het menu **Instellingen**

| Inst | ellingen | Biometrie | Backup |
|------|----------|-----------------|--------|
| | Wiegan | d | |
| 1 | Systeer | nparameters | |
| 2 | Importe | eren/Exporter | en 🕨 |
| R | Klantpa | rameters | |
| () | Updates | s in uitvoering | 1 |
| | Servers | i. | |
| C | Server | opnieuw opst | arten |

| Wiegand26 | • |
|---------------------|---|
| Custom 1 | |
| Custom 2 | |
| Custom 3 | |
| Wiegand26 | |
| Wiegand26 no parity | |
| Wiegand30 | |
| Wiegand34 | |
| Wiegand34 no parity | |
| Wiegand40 | |

In het Wiegand-setupvenster selecteert u een van de aangepaste Wiegand-formaten

Stel de Wiegand-parameters in

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | - | |
|-----|------------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|-------|----|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|---|
| Wie | egand26 | | | | | | | | | ٠ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Len | gte (bits) | | | 26 | \$ | | • | [| Toe | epa | SS | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | pslaan | | |
| lte | m | Loc | ati | a | | Тур | е | Sta | rt | St | oppe | en | | Geg | ever | 15 | 7 | 1 | 6 | | 5 | | 4 | 3 | | 2 | _ | 1 | 0 | |
| Par | rity1 | 1 | | | 1 | | • | 2 | | 13 | | | | ID Io | w1 | | 18 | | 19 | | 20 | 1 | 21 | 22 | 2 | 23 | | 24 | 25 | |
| Pa | rity2 | 26 | | | 0 | Ř. | • | 14 | | 25 | | | | ID hig | gh2 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 1 | 15 | 6 | 16 | 17 | |
| Par | rity3 | 0 | | | 0 | 6 | • | 0 | | 0 | | | | Site I | ow3 | | 2 | | 3 | | 4 | 1 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| Pa | rity4 | 0 | | | 0 | 1 | • | 0 | | 0 | | | | Site I | nigh4 | | 0 | | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| _ | | 1 | 0 | 2 | 4 | E | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | . 1 1 | 10 | 12 | 4.4 | 15 | 16 | 17 | 10 | 10 | 20 | 01 | 00 | 02 | 04 | 05 | 20 | | | _ |
| | and here a | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 12 | 13 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | - | | |
| Ma | isk | 0 | 0 | 0 | U | 0 | U | U | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | | | |
| Da | ta | - | Z | 3 | 4 | -5 | -6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| Pa | rity | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P2 | | | |
| Wi | egand out | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | P2 | | | |

Klik op de knop **Opslaan**

Opmerking:

De Wiegand-instellingen kunnen door de eindgebruiker niet worden gewijzigd. Laat de installateur de parameters instellen en breng hierin geen wijzigingen aan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar BIOMANAGER CS User Manual.



10. BESCHRIJVING VAN WIEGAND-PROTOCOL

De gegevens worden verzonden via lijn DATA 0 voor een logische "0" en lijn DATA 1 voor een logische "1". Beide lijnen maken gebruik van omgekeerde logica, wat betekent dat een lage puls op DATA 0 een "0" aangeeft en een lage puls op DATA 1 een "1" aangeeft. Als de lijnen hoog zijn worden er geen gegevens verzonden. Slechts één van de twee lijnen (DATA 0 / DATA 1) kan per keer een puls afgeven.

Voorbeeld: data 0010....



Data bit 0 = ca. 100 ms (microseconden) Data bit 1 = ca. 100 ms (microseconden)

Tijd tussen twee databits: ca. 1 ms (milliseconde). Beide datalijnen (D0 en D1) zijn hoog.

Beschrijving 26 bits Wiegand-formaat

Elk datablok bestaat uit een eerste pariteitsbit P1, een vaste 8 bits header, 16 bits gebruikerscode en een tweede pariteitsbit P2. Een dergelijk datablok wordt hieronder getoond:

| | 1 | 10101010 | 0111 10110010011 | 1 | 0 |
|----------------------|------------|----------------------------|------------------------------|---------------|----|
| Voorbeeld: | | 170 | 31527 | | |
| | P1 | XXXXXXXX | XXXXYYYY | YYYYYYY | P2 |
| Pariteitsbit (bit 1) |) + 8 bits | header + 16 bits gebruiker | rscode = 2 bytes + Pariteits | sbit (bit 26) | |

Opmerking: Pariteitsbits worden als volgt berekend:

P1 = even pariteit berekend over de bits 2 tot 13 (X)

P2 = oneven pariteit berekend over de bits 14 tot 25 (Y)



11. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Installeer het apparaat niet zonder beschermende afdekking op een plaats die is blootgesteld aan direct zonlicht.

Installeer het toestel en de kabels niet dichtbij een bron van sterke elektromagnetische velden, zoals een radiozendantenne. Plaats het toestel niet dichtbij of boven verwarmingsapparatuur.

Bij het reinigen mogen het water of de andere reinigingsvloeistoffen niet op het toestel gespoten of gespat worden, maar moeten deze uitgeveegd worden met een zachte doek of handdoek.

Laat het toestel niet aanraken door kinderen die niet onder toezicht worden gehouden.

Houd ermee rekening dat het oppervlak van de sensor bij een reiniging met wasmiddel, benzeen of verdunner beschadigd wordt, en dat de vingerafdruk niet meer kan worden ingevoerd.

Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, Radioapparatuur richtlijn 2014/53/EU. En voldoet tevens aan de RoHS2-richtlijn (BGS) EN50581:2012 en RoHS3-richtlijn 2015/863/EU.

