Instellingen WS4 voor verbinding op afstand

De toegang op afstand tot de WS4-controller kunt u instellen door middel van UPnP (indien de router over deze optie beschikt) of port forwarding.

I. Toegang op afstand door middel van UPnP

1. Activeer de UPnP-optie op uw router.

Voorbeeld van UPnP op Huawei router:

HG824	5H						Logou
HUAWEI Status WAN	LAN IPv6	WLAN Security	Route Forward Rules	Network Application	Voice Syst	em Tools	
USB Application	Network Applica	tion > UPnP Config	uration				
ALG Configuration	On this page	you can anable or	dicable the universal plue	and play (LIDoD) function	a which support	te automatic diecou	any of
UPnP Configuration	multiple type:	s of network device:	. If this function is enable	d for a device, the device	can access nel	works, obtain an IP	address,
ARP Configuration	Contentia Gala	, discover other der	too, and acquire the dat	a of other devices.			
ortal Configuration	Enable UPnF	5					
DNS Configuration			Apply Cancel				
GMP Configuration	Number	Descriptio	n External	Port Internal Port	Protocol	IP Address	Status
ntelligent Channel Configuration	1	Teredo	5881	58817	UDP	192.168.1.12	Enable
erminal Limit Configuration	2	Skype UDP at	192 2526	3 25263	UDP	192.168.1.4	Enable
RP Ping	3	Skype TCP at 1	92 2526	3 25263	TCP	192.168.1.4	Enable
NS Configuration	4	Skype UDP at	192 3486	34868	UDP	192.168.1.15	Enable
PP Aging	5	Skype TCP at 1	92 3486	34868	TCP	192.168.1.15	Enable

2. In de WS4-controller gaat u naar **Configuratie/Netwerk** en selecteert u **HTTPS**, **DynDNS** en **UPnP**. Klik op opslaan en wacht tot de OK-status groen is.

Opmerking: Als HTTPS nog niet was ingesteld, zal de server herstarten en wordt u gevraagd in te loggen met HTTPS. Log opnieuw in en kijk in Configuratie/Netwerk of de opties groen gemarkeerd zijn. Om HTTPS te kunnen gebruiken, dient u het standaard wachtwoord te wijzigen.

Deuren Configuratie Beheerders Confisch	Netwerk	WEBSERVER Beveiligde verbinding (HTTPS) Web Service API DynDNS
		URL (facultatief) : Status : OK Extern IP adres 79.125.198.97 (WAN) : Configureer de router om tot de WS4 via Internet toegang te hebben (UPnP) Status : OK (port 10400 mapped) Poort : 10400

<u> </u>

3. Wanneer u dit heeft gedaan, kunt u naar onze website gaan, www.xprgroup.com, en op "my Ws4" klikken.

http://www.xprgroup.com/my-ws4/

Vul het serienummer van de WS4 in, u zult doorgestuurd worden naar de WS4-controller.





II. Toegang op afstand door middel van port forwarding

1. U dient PORT forwarding toe te passen op uw router, van de externe port 10400 naar het IP van de WS4 en de interne poort 443

Voorbeeld van port forwarding op Huawei router:

WS4	2_INTERNET_R_VID	_410	192.168.1.42		Enable
Type:	User-defined O Applic	ation			
Application:	Select v				
Enable Port Mapping:					
Mapping Name:	WS4				
WAN Name:	2_INTERNET_R_VII V				
Internal Host:	192.168.1.42 *	WS4-11000	1		
External Source IP Address:	-				
Protocol:	TCP/UDP V	Interna	l port number:	443 443	
External port number:	10400 10400	Externa	al source port number:	10400 1040	0
Delete					

2. Ga naar **Configuratie/Netwerk** en selecteer **HTTPS** en **DynDNS**. Klik op opslaan en wacht tot de OK-status groen is.

Opmerking: Als HTTPS nog niet was ingesteld, zal de server herstarten en wordt u gevraagd in te loggen met HTTPS. Log opnieuw in en kijk in Configuratie/Netwerk of de opties groen gemarkeerd zijn. Om HTTPS te kunnen gebruiken, dient u het standaard wachtwoord te wijzigen.

•	Deuren			Webserver	?
¢°	Configuratie			Beveiligde verbindin	ig (HTTPS)
b	Beheerders			Web Service API	
0	Technisch	Netwerk		DynDNS	>
				URL (facultatief) :	
				Status :	ОК
				Extern IP adres (WAN) :	79.125.198.97
				Configureer de route toegang te hebben (er om tot de WS4 via Internet (UPnP)
				Port : 10400	
			L		

3. Wanneer u dit heeft gedaan, kunt u naar onze website gaan, www.xprgroup.com, en op "my Ws4" klikken.

http://www.xprgroup.com/my-ws4/

Vul het serienummer van de WS4 in, u zult doorgestuurd worden naar de WS4-controller.



