



NL

INSTALLATIEHANDLEIDING

2-deurs toegangscontrole-eenheid

1. BESCHRIJVING VAN AANSLUITBLOK



2. BEDRADING



Xpr

3. ELEKTRONISCHE BORDMONTAGE





4. SPECIFICATIES

Netvoeding:	12V gelijkstroom
Aantal gebruikers/gebeurtenissen:	1000/30000, 4000/24000, 8000/16000, 12000/8000 of 15000/2500, configureerbaar met so ware
Communication:	EWS-DR -RS-485, EWSi-DR -RS-485 en TCP/IP
Deurrelais:	2 (250 V wisselstroom, 10A)
Programmeerbare uitgangen:	2 (250 V wisselstroom, 10A)
Lezers:	2
Programmeerbare ingangen:	2, via opto-coupler, AAN-niveau 5-30V gelijkstroom (3-28mA)
Deursensoren:	2
Beëindigen-knop ingangen:	2
Wiegand interface:	Programmeerbaar (8 tot 128bit), 32databits, 4 pariteitsbits
Omgevingstemperatuur:	0 - 45 C
Vochtigheid:	0-80%, niet-condenserend
Verbruik:	EWS-DR 200mA, EWSi-DR 250mA (zonder lezers)
Zekeringen:	1A thermische zekering voor totaal verbruik van de regeleenheid en lezers.

5. INSTALLATIE

1. Verbind de apparaten volgens bovenstaand aansluitschema.

2. Gebruik de meegeleverde dioden wanneer de deurvergrendeling onder gelijkstroom staat of de condensator met 10K weerstand wanneer het slot een wisselstroomvoeding hee3. Gebruik Dipswitch pin1 voor RS-485-afstemming.

4. Plaats de met de hardware kit meegeleverde batterij. 5. Sluit de stroomvoorziening aan.

6. COMMUNICATIE



7. RS-485-AFSTEMMING



BELANGRIJKE OPMERKING:

- De RS-485-communicatielijn moet seriegeschakeld zijn, NIET in een stervormige configuratie. - De kabel moet getwist en afgeschermd zijn. Verbind de AARDING met de afscherming. - Verbind de COM met elke unit op de RS-485-lijn. - Sluit beide uiteinden van de lijn af met een 120 ohm-weerstand. Wanneer het einde van de lijn EWS-DR is, gebruik een ingebouwde weerstand (120 ohm) door de Dipswitch pin1 in te schakelen.

8. HET IP-ADRES VAN EWS(I) WIJZIGEN

Met PROS CS:

De standaard IP van de regeleenheid is 192.168.1.100

Volg onderstaande stappen om de IP van de EWS-regeleenheid te veranderen:

1. Sluit de EWS-regeleenheid rechtstreeks aan op de pc.

2. Wijzig de IP van uw pc naar **192.168.1.200**

3. Ga naar de so ware en in het hardware-venster, klik met de rechtermuisknop op het Portaal-item en selecteer Netwerkportalen zoeken. Druk op Zoeken zodra het venster

Portalen zoeken is geopend.

4. Klik op de "Configuratie"-knop.

Het venster Configuratie portaal wordt geopend waar u waarden kunt instellen voor de parameters in de portaalconfiguratie. Het bevat tevens een toelichting op de configuratieparameters.

5. Wijzig het IP-adres van het portaal en druk op Instellingen verzenden.

6. Stel de IP van uw pc terug naar het vorige IP-adres.





Setu	o Portal	7
Portal	test	
IP	172 24 75 200	
Setup port	8000	
Password	00000000	
Mask	255 255 255 0	
Gateway	192 168 1 1	
MAC	35 35 30 31 30 32	
DHCP Enable		
DNS	0 0 0 0	
Data port	4001	
Dedicated client	Disabled 🗸	
Dedicated IP	255 255 255 255	
Dedicated MAC	FF FF FF FF FF	
Enable web interface		
Web port	80	
Version	1 11	
Read settings	Send settings	

IP: IP-adres van het portaal.

Configuratiepoort: hiermee kunt u de netwerkportalen zoeken.

Wachtwoord: voor het zoeken naar en configureren van portalen.

Masker: IP-masker.

Gateway: netwerkgateway.

MAC: Mac-portaal.

DHCP inschakelen: aanbevolen wordt de DHCP uit te schakelen en een vaste IP-waarde te gebruiken.

DNS: domeinnaamserver. Aanbevolen wordt om nullen toe te passen.

Gegevenspoort: Poortwaarde voor communicatie tussen de software en de op het portaal aangesloten apparatuur (regeleenheden, lezers).

Specifieke klant: Indien ingeschakeld, zal het portaal uitsluitend verbinding maken met software op computers met eenzelfde specifieke IP of MAC-waarde. Deze parameter is alleen van toepassing op communicaties tussen de server software en het portaal. Dit geldt niet voor computers waarop clientsoftware draait, aangezien de clientsoftware alleen is verbonden met de serversoftware en niet met de portalen.

Specifieke IP: geldig wanneer de specifieke klant is ingeschakeld.

Specifieke MAC: geldig wanneer de specifieke klant is ingeschakeld.

Webinterface inschakelen: indien ingeschakeld, kan de portaalconfiguratie worden uitgevoerd via een internetbrowser als u de IP en internetpoort als adres gebruikt. (bv. Als de poort-IP 192.168.1.100 is en de internetpoort 80, dan is het internetadres voor

configuratie hp://192.168.1.60:80)

Versie: Firmwareversie van het portaal. Indien een nieuwere versie beschikbaar is zal deze worden gedistribueerd met de nieuwste versie van de toegangscontrolesoftware.

Raadpleeg de handleiding van de toegangscontrolesoftware voor het upgraden van de firmware.

Via internetbrowser:

- Wijzig de IP van uw pc naar 192.168.1.200

- Verbind de EWS-regeleenheid en voer de browser 192.168.1.100 in (gebruikersnaam: beheerder, wachtwoord: 00000000) en wijzig vervolgens de IP- Put back the IP of your PC to the previous IP address

-Plaats het IP-adres van uw PC naar de oorspronkelijke IP-adres

Login to EWS	* *	
		0
	Login to BWS	
	Username: admin	
	Password:	
	Logis	

Ews settings	×	
	EWS2 Settings	
	System WAN / LAN	
	IP Address 192.146.1.100	
	SubnetMask 255.255.2	
	Gateway IP 192.168.1.1	
	DNS Server 0.0.0.0	
	DRCP Enable	
	Dynamic DNS	
	Service: dyndns.org	
	DDNS Rostname:	
	DDNS Username:	
	DDNS Password:	
	Public IP Address: 0.0.0.0	
	Last known STATUE: Not Used	
	To disable 2003 service, leave the Mostname bos blank.	
	Network Ports	
	TCP Data Port 4001	
	UDP SetupPort 8000	
	Update and Reset	
	Firmeare v 1.11	

9. EEN EWS(I) REGELEENHEID TOEVOEGEN AAN DE SOFTWARE

Opdat de regeleenheid kan communiceren met de software, moet deze aan de software worden toegevoegd met het serienummer. Het serienummer staat vermeld op de regeleenheid, maar kan tevens worden opgezocht wanneer deze is aangesloten op de pc.

1. Klik met de rechtermuisknop op Portalen en selecteer "Netwerkportalen zoeken"

2. De software zal alle IP's van de op het netwerk aangesloten regeleenheden vinden

3. Klik op "Toevoegen"

4. Klik met de rechtermuisknop op het zojuist toegevoegde portaal en zoek regeleenheden via "Apparaten zoeken". De software zal alle serienummers van de met dat IP-adres aangesloten regeleenheden vinden.

5. Klik op "Nieuwe toevoegen" om de regeleenheid toe te voegen. Voer een naam in voor de regeleenheid en klik op "Opslaan en afsluiten". De regeleenheid hoort nu online te zijn.



Opmerking: Als de regeleenheid/portaal niet automatisch kan worden toegevoegd via de zoek-optie, kan deze handmatig worden toegevoegd.



Raadpleeg het helpbestand van de software voor meer mogelijkheden

10. PROBLEEMOPLOSSING

1. De lezer kan de kaart niet lezen.

-Controleer de netvoeding van de lezer. Als de spanning laag is gebruik dan extra kabels voor de netvoeding.

-Controleer de aansluiting van de bedrading in de EWS-DR-lezer terminals.

-Controleer of het kaarttype overeenkomt met de lezer of de kaarttypeconfiguratie van de lezer.

-Controleer of de bedrading juist is.

2. De lezer leest de kaart maar er is geen reactie van de regeleenheid of toegangsgebeurtenis in de software.

-Controleer in de software of de Wiegand-instellingen van de lezer overeenkomen met de Wiegand-uitgang.

-Controleer of de kabellengte binnen de specificaties van de lezer valt. Wanneer de lezer een korte kabel heeft kan dit leiden tot spanningsval op de stroomleidingen. Gebruik in dat geval

vrijliggende kabels als extra netvoedingskabels voor de lezer. Beschikt u slechts over één vrijliggende kabel, gebruik deze dan om de OV-lijn te verbeteren.

3. Communicatie via de RS-485-lijn onregelmatig of ontbreekt (in de software is de status van de regeleenheid afwisselend online/offline).

- -Controleer of de A- en B-lijnen correct zijn aangesloten op alle terminals/apparaten.
- -Controleer of een van de RS-485-lijnen ergens is losgekoppeld.

-Controleer de uiteindeconfiguratie van de RS-485-lijn in alla apparaten.

4. De regeleenheid verliest tijd en gebruikers na een stroomstoring.

-Vervang de knoopbatterij van de regeleenheid (Cr2032).

-Gebruik altijd netvoeding met batterijoplader en een batterij van minstens 4 Ah.

5. De software kan niet via TCP met de regeleenheid worden verbonden.

-Verzeker u ervan dat er geen ander apparaat is met hetzelfde IP-adres binnen het netwerk.

-Verzeker u ervan dat er geen andere software met de regeleenheden communiceert.

-Controleer met behulp van de WEB-interface van de EWS-DR of de instellingen correct zijn.

6. De zoekopdracht naar portalen in de software toont slechts enkele of geen portalen.

-In de software onder instellingen/systeemparameters, het item "alleen standaard pc-netwerkinterface gebruiken" uitschakelen.

7. De regeleenheid voert sommige door de software geconfigureerde opties niet uit.

-Controleer de firmware van de regeleenheid door met de rechtermuisknop te klikken op het pictogram van de regeleenheid en "Versie-item controleren" te selecteren. -Controleer de firmware van de regeleenheid door met de rechtermuisknop te klikken op het pictogram van de regeleenheid en "Versie-item controleren" te selecteren.

Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU. En voldoet tevens aan de RoHS2-richtlijn (BGS) EN50581:2012 en RoHS3-richtlijn 2015/863/EU.



www.xprgroup.com