

**XPR Toolbox** es un nuevo software fácil de usar diseñado para lectores XPR con bus RS-485 o puerto micro-USB.

Puede realizar la configuración, actualizar su firmware, o actualizar nuevas configuraciones que desea agregar o eliminar. Está disponible en inglés y es compatible con los sistemas operativos Windows.


## Adecuado para diferentes dispositivos



El software **XPR Toolbox** es compatible con varios lectores de diferentes soluciones XPR - autónomos, Webserver u OnLine - y algunos periféricos como la pantalla MT-LCD o la placa de relés RBO408. Es compatible con cualquier dispositivo XPR con bus RS-485 o puerto micro-USB.


Con la ayuda de este software, puede actualizar el firmware de los dispositivos, configurar o cambiar la configuración necesaria para los lectores.

## Características principales



### Actualización de firmware

Quando el lector esté conectado al ordenador, puede verificar el último firmware disponible para su lector y puede instalarlo siguiendo unas sencillas instrucciones.



### Configuración

Para algunos dispositivos, también puede configurar y cambiar la configuración necesaria. Por ejemplo, para su (s) lector (es) XPR 2.0, puede seleccionar la tecnología, los tipos de tarjeta, etc. Para configuraciones más específicas existen las siguientes pestañas: OSDP, Wiegand, Templates y Password.



### Sistemas diferentes

Existe una ventana que le enseña los diferentes grupos (lectores Online, periférico, lectores autónomos y lectores WS4) y sus modelos.

## Lista de dispositivos compatibles

- EX6
- EX6P
- LCSP-RS-EH
- LCS-RS
- MTPX-RS-EH
- MTPX-RS-MF
- MT-LCD
- MTPADP-RS-EH
- RBO408
- INOX-SA
- MTPAD-SA
- MTPADP-EH-SA
- MTPADP-RS-MF
- B100P-RS-EH
- PROX-USB
- B100PROX-USB
- BIOPROX-USB
- Gama XPR 2.0