PROX-USB is een USB desktop nabijheidslezer die kaart registratie op eenvoudige wijze mogelijk maakt.

FUNCTIES

- Leest EM-nabijheidskaarten 125KHz, Mifare-kaarten 13,56 MHz (Classic, Ultralight, Desfire), HID- en AWID-compatibele kaarten
- Geen installatie of drivers
- USB-voeding
- Compatibiliteit: Windows, 7, 8, 10

KAARTEN AANMELDEN

Sluit de desktoplezer aan op de pc en het apparaat wordt automatisch geïnstalleerd.
1. Open de PROS CS- (of BIOMANAGER-)software
2. Ga naar het menu Gebruiker en klik op “Nieuwe gebruiker”
3. Het pictogram van de lezer wordt geactiveerd als de lezer is aangesloten (fig. 1.1)
4. Leg de kaart (tag) op de desktoplezer en laat ze liggen
5. Selecteer het kaarttype (fig. 1.2)
6. Klik op het pictogram van de lezer en het nummer wordt ingelezen en weergegeven in het veld “Gebruikers-ID” (fig. 1.3)

1.1

1.2



1.3

KAARTGEGEVENS LEZEN

1. Leg de kaart (tag) op de desktoplezer en laat ze liggen
2. Klik op “Kaartgegevens lezen”

De software toont het type kaart, het serienummer ervan, het serienummer in de vorm van 3 byte Wiegand 26-nummer, of de kaart-ID al is aangemeld of niet en of er vingerafdrukken in het geheugen van de kaart zijn geschreven (alleen voor Mifare-kaarten).